DARAMIO

Nowoczesne lustra z oświetleniem LED do każdego wnętrza.

Sensoryczny włącznik światła – przód

Instrukcja obsługi

Sensoryczny włącznik światła - przód

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

- Sensoryczny włącznik światła reaguje na ruch dłoni. Znajduje się na przedniej stronie lusterka i jest oznaczony dwoma czarnymi kropkami. (Czujnik umiejscowiony jest zgodnie z wybraną opcją w konfiguratorze: na dole pośrodku, po prawej stronie na środku wysokości lub po lewej stronie na środku wysokości.)
- W przypadku połączenia sensora i podwójnego oświetlenia (CCT) przytrzymanie ręki przed sensorem powoduje najpierw zmianę temperatury barwowej, a następnie natężenia oświetlenia. Pomiędzy poszczególnymi ustawieniami należy zrobić krótką przerwę (mniej niż 5 sekund). Jeśli przerwa jest dłuższa niż 5 sekund, ustawienie wraca do pierwotnie regulowanego elementu.

SPECIFIKACE

Moc pobierana	~ 0.9 W
Zasilanie komponentu	12-24 V DC
Napięcie wejściowe zasilacza	230 V AC
Napięcie wyjściowe zasilacza	12-24 V DC (w zależności od typu LED)
Zasięg	6 cm

STEROWANIE OŚWIETLENIEM

1. Włączenie/wyłączenie oświetlenia aktywowane jest poprzez ruch (machanie) ręką w pobliżu czujnika.

2. Czujnik rejestruje ruch w odległości do 6 cm.

3. Intensywność oświetlenia można regulować trzymając rękę przed czujnikiem, aż do intensywności, która Ci odpowiada.

   Temperaturę (przy wyborze dual LED) można zmienić, ponownie przytrzymując rękę przed sensorem po krótkiej przerwie po zmianie natężenia (mniej niż 5 s) – zmieni się temperatura światła.

4. Wyłączenie oświetlenia LED lustra następuje poprzez ruch (machnięcie) ręką przed sensorem.



Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Sprzedawca:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Republika Czeska
Numer ID: 29460522, NIP: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Producent:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
Numer ID: 10888560

www.daramio.pl