DARAMIO

Nowoczesne lustra z oświetleniem LED do każdego wnętrza.

Mata grzewcza

Instrukcja obsługi

Mata grzewcza

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Mata grzewcza zapobiega parowaniu lustra i utrzymuje jego środkową część zawsze dobrze widoczną.
- Mata grzewcza włącza się za pomocą wbudowanego przycisku dotykowego.

SPECYFIKACJA

Umiejscowienie	Na środku lustra
Rozmiar maty grzewczej	Rozmiar maty grzewczej jest dopasowany do wymiarów lustra, zawsze wybieramy maksymalny możliwy rozmiar.
Umiejscowienie przycisku dotykowego dla maty grzewczej	W dolnej części na środku lustra.
Moc pobierana	~ 1,5-2,5 W/dm2
Zasilanie komponentu	230 V AC

OBSŁUGA MATY GRZEWCZEJ

1. Po podłączeniu lustra do prądu przycisk dotykowy maty grzewczej zaczyna świecić na biało.

2. Krótkie naciśnięcie/dotknięcie przycisku włącza ogrzewanie maty grzewczej, przycisk zaczyna świecić na czerwono.

3. Parowanie zaczyna ustępować w ciągu około dwóch minut, po pięciu minutach lustro jest całkowicie odparowane.

4. Dzięki ręcznemu sterowaniu masz pełną kontrolę nad ogrzewaniem; po nagrzaniu wystarczy je wyłączyć ponownym naciśnięciem przycisku dotykowego.

Zalecane opcje podłączenia lustra do sieci elektrycznej

Jeśli do lustra wybrano inny komponent dodatkowy, schemat jego podłączenia znajduje się w instrukcji danego komponentu.

Opcja 1:

Podłączenie oświetlenia LED lustra i maty grzewczej do sieci elektrycznej w przypadku wyboru przycisku dotykowego/czujnika.



Opcja 2:

Podłączenie oświetlenia LED lustra i maty grzewczej do sieci elektrycznej w przypadku wyboru zewnętrznego włącznika.



Każdy komponent posiada własną instrukcję ze schematem podłączenia.

Zalecane opcje podłączenia lustra do sieci elektrycznej

Opcja 3:

Podłączenie oświetlenia LED lustra i maty grzewczej do sieci elektrycznej w przypadku wyboru zewnętrznego włącznika na jednym przewodzie zasilającym.



W przypadku wyboru wariantu, w którym lustro zasilane jest jednym przewodem zasilającym: matę grzewczą można włączyć dopiero po włączeniu oświetlenia LED za pomocą zewnętrznego włącznika.

Każdy komponent posiada własną instrukcję ze schematem podłączenia.



Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Sprzedawca:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Republika Czeska
Numer ID: 29460522, NIP: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Producent:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
Numer ID: 10888560

www.daramio.pl